



Instruções de instalação do antifurto para diesel
compatível com Volvo/DAF/Iveco/MB/MAN (ADT1001)

1- Retire a tampa do tanque;

2- Verifique se os parafusos internos do seu antifurto estão retraídos a tal ponto que não interfira no encaixe do antifurto ao bocal original do tanque (figura 1). Caso contrário, solte-os com uma chave allen;

3- Com os parafusos internos retraídos, encaixe o antifurto ao bocal do tanque, e após gire-o para a direita até o ponto em que a "orelha" da arruela do antifurto colida com o "dente" do final de curso do bocal original (figura 2);

IMPORTANTE:

Para o funcionamento adequado e eficaz do antifurto, esta instrução (de número 3) deve ser obrigatoriamente executada a risca, observando os seguintes critérios:

1- fazer o giro do antifurto até o final do curso utilizando a chave CHV1005 (opcional) ou semelhante, de maneira com que se faça um esforço razoável, afim de que haja pressão suficiente entre a borracha de vedação e o bocal original do tanque (figura 4), para que assim não ocorra vazamentos;

2- caso a pressão entre a borracha e o bocal do tanque não for suficiente para fazer a vedação, é necessário o ajuste manual do seu antifurto. Para isso, com o auxílio de uma ferramenta (martelo ou similar), flexione as "orelhas" da arruela em direção à borracha de vedação (figura 3), para que desta forma se obtenha uma pressão maior ao fazer o giro do antifurto. Tal procedimento é normal, e a proporção da flexão vai depender do estado de conservação ou desgaste do bocal original.

4- Com uma chave allen, rosqueie os parafusos internos até que fiquem rentes a parede interna do antifurto;

5- Por fim, recoloque a tampa no bocal antifurto recém instalado (figura 5).

*Obs: - tampas modelo Amil aplicáveis a este antifurto: TMP1001 (tampa antivazamento) e TMP1018 (tampa plástica)
- antifurto compatível com a tampa original Volvo*

