



Posicionamento das
arruelas neste furo

Instruções de montagem:

1- Retirar a capa original do catalisador;

2- Posicionar as duas arruelas que acompanham o acabamento conforme indicação na figura, afim de compensar a altura do estampo;

Nota: as duas arruelas ficam por baixo do acabamento

3- Fixar o acabamento com os parafusos **originais** (02 parafusos na parte superior e 01 parafuso cada lado na parte lateral)