



Instruções de montagem: (ITEM CÓDIGO ACB1246)

1- Com o suporte do para-lama devidamente instalado, posicione o acabamento de inox sobre o suporte do para-lama, de modo com que as "orelhas" de fixação do acabamento coincidam com as "orelhas" de fixação do suporte ao para-lama plástico;

2- faça a furação na orelha do suporte do para-lama (nos 04 pontos de fixação), no mesmo centro da furação do acabamento de inox;

3- faça a fixação do acabamento ao suporte nos 04 pontos através de rebites (não inclusos).

NOTA: ESTE PRODUTO NÃO SE DESTINA À FIXAÇÃO DOS PARA-LAMAS, ELE APENAS SERVE COMO UM PRODUTO ESTÉTICO COM O INTUITO DE ESCONDER OS PARAFUSOS DE INSTALAÇÃO DO SUPORTE DE FIXAÇÃO DOS PARA-LAMAS.

APLICÁVEL APENAS NOS SUPORTES DO PARA-LAMA MODELO AMIL (CÓDIGO SUP1002))