



Instruções de instalação KRT1002:

1- Retire a tampa original do tanque do arla;

2- Posicione o reparo sobre o bocal plástico danificado de maneira com que as "orelhas" da arruela metálica do antifurto (figura 3) fiquem posicionadas no ponto de apoio mais elevado (ou em melhores condições) do bocal plástico (figura 2), (próximo ao "dente" de final de curso da tampa);

3- Com o bocal plástico (original) entre a borracha de vedação e as "orelhas" da arruela metálica (figura 1), faça o aperto gradativo dos três parafusos allen, afim de fixar o reparo ao bocal plástico danificado.

IMPORTANTE: O aperto dos 03 parafusos allen deverá ser feito de maneira moderada, pois o aperto excessivo danificará o ponto de apoio, não permitindo o aperto do reparo ao bocal. Aperte somente até o momento em que o reparo fique firme ao tentar movimentá-lo manualmente.

NOTA: antes do aperto final dos parafusos, certifique-se de que a borracha de vedação esteja bem centralizada com o bocal original, para que a vedação ocorra de maneira eficaz.

4- Insira ao bocal recém instalado a tampa antivazamento que acompanha o seu kit completo de reparo.

NOTA: a tampa ORIGINAL do tanque de arla NÃO SE ADAPTARÁ AO BOCAL RECÉM INSTALADO. Somente será possível acoplar ao bocal a tampa que acompanha o kit.

