



Reparo do bocal



Reparo do bocal com a tampa antivazamento

Instruções de instalação KRT1003:

1- Primeiro passo é necessário avaliar qual o sistema de fixação do bocal de reparo será o mais adequado à sua necessidade, dependendo das condições de uso do bocal plástico original, conforme descrito abaixo:

1a) Fixação através da arruela metálica com os 03 parafusos allen (no caso de as "aletas" plásticas estarem em boas condições):

Neste caso, a fixação do bocal de reparo se dará através do aperto dos 03 parafusos allen com a arruela metálica, de maneira com que as "aletas" plásticas do bocal original (figura 3) fiquem posicionadas entre a borracha de vedação e a arruela metálica, conforme indicado na figura 1.

IMPORTANTE: O aperto dos 03 parafusos allen deverá ser feito de maneira moderada, pois o aperto excessivo danificará as "aletas". Aperte somente até que o reparo do bocal fique firme ao tentar movimentá-lo manualmente.

NOTA: antes do aperto dos parafusos, certifique-se de que a borracha de vedação esteja bem centralizada com o bocal original, para que a vedação ocorra de maneira eficaz.

1b) Fixação através dos 03 parafusos soberbos (no caso de as "aletas" plásticas estarem muito danificadas):

Utilize este modo de fixação somente em caso de as "aletas" plásticas do bocal original (figura 3) estarem muito danificadas, ao ponto de não ser possível a fixação através da instrução anterior (com a arruela metálica). Neste caso, descarte os 03 parafusos allen e também a arruela metálica, e faça a fixação do bocal de reparo através dos 03 parafusos soberbos diretamente na parte plástica interna mais ao fundo do bocal original, conforme indicado na figura 2. Aperte somente até que o reparo do bocal fique firme ao tentar movimentá-lo manualmente.

NOTA: antes do aperto dos parafusos, certifique-se de que a borracha de vedação esteja bem centralizada com o bocal original, para que a vedação ocorra de maneira eficaz.

2- Insira ao bocal recém instalado a tampa antivazamento que acompanha o seu kit completo de reparo.

NOTA: a tampa ORIGINAL do tanque de arla NÃO SE ADAPTARÁ AO BOCAL RECÉM INSTALADO. Somente será possível acoplar ao bocal a tampa que acompanha o kit.

